

PISTOLETS

Fonctionnalité

Pistolet pour cartouche à mastic (310, 280 et 100 mL) (Dimensions maximales approximatives de la cartouche – diamètre 50 mm et longueur 215 mm) :

- Pistolet de base à berceau
- Pistolet métal à berceau
- Pistolet aluminium à berceau
- Pistolet squelette
- Pistolet qualité pro

Et un spécial pour les applications sanitaires :

- Pistolet stop-gouttes

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Fonctionnement	Par friction
Type	Berceau : <ul style="list-style-type: none">- Pistolet de base à berceau- Pistolet métal à berceau- Pistolet aluminium à berceau- Pistolet qualité pro- Pistolet stop-gouttes Squelette : <ul style="list-style-type: none">- Pistolet squelette
Matériau	Métal Plastique pour le pistolet stop-gouttes
Système stop-gouttes	Sur le pistolet stop-gouttes : évite la coulure du produit quand on relâche la poignée
Déblocage de la tige	En maintenant enfoncé la languette à l'arrière du pistolet : <ul style="list-style-type: none">- Pistolet de base à berceau- Pistolet métal à berceau- Pistolet aluminium à berceau- Pistolet qualité pro- Pistolet stop-gouttes Aucun système de blocage : <ul style="list-style-type: none">- Pistolet squelette

Guide de choix en fonction de l'usage et du mastic :

	Usage occasionnel	Usage fréquent	Usage intensif
Mastic peu visqueux type acrylique	Pistolet de base à berceau	Pistolet de base à berceau Pistolet métal à berceau Pistolet aluminium à berceau Pistolet squelette	Pistolet qualité pro
Mastic moyennement visqueux type silicone	Pistolet métal à berceau Pistolet aluminium à berceau Pistolet squelette	Pistolet métal à berceau Pistolet aluminium à berceau Pistolet squelette	Pistolet qualité pro
Mastic sanitaire	Pistolet stop-gouttes	Pistolet stop-gouttes	Pistolet stop-gouttes
Mastic visqueux type polyuréthane	Pistolet métal à berceau Pistolet aluminium à berceau Pistolet squelette	Pistolet qualité pro	Pistolet qualité pro

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Tirer la tige vers l'arrière (voir système de déblocage de la tige dans le tableau des caractéristiques).
- Introduire la cartouche ouverte dans le pistolet.
- Repousser la tige au maximum.
- Appuyer sur la poignée.
- Faire l'opération inverse pour retirer la cartouche.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr .

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Stockage

Stocker à l'abri de l'humidité.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.